



BRAKE PARKETT

Bei der Verlegung von Holzböden in Badezimmern oder Feuchträumen ist darauf zu achten, dass:

- Der Unterboden fachgerecht abgedichtet wird.
- Eine Holzart auszuwählen die wenig stark arbeitet wie z B.: Eiche, Kirsche, Nussbaum oder einige Exotenholzarten.
- Die Randfuge zwischen Parkett und Wand dauerelastisch mit einem PU-Material verschlossen wird.
- Die Oberfläche des Parketts genügend geölt ist.
- Die Raumklimatischen Bedingungen, schon bei der Verlegung denen entsprechen, die bei Benutzung vor Ort herrschen werden.
- Raumklimatische Bedingungen von ca. 50% Luftfeuchte und 20-22°C Raumtemperatur.
- Keine Flüssigkeit länger auf dem Holz stehen bleibt.
- Bei einer Fußbodenheizung darf die Oberflächentemperatur 29°C nicht überschreiten, wir empfehlen max. 25°C.
- Die nötige Pflege laut Pflegeanleitung ausgeführt wird.